●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。 This television set can be used only in Japan.

形		名	C29-FP1000
フ	ラ ウ	ン管	補強形29形110度編向HSブラウン管
画音ス電消	声実用 最ビー	t 法 大出力 カ ー 源 電 カ	幅54.7×高さ41.0×対角67.6(cm) (テレビの形(29形等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした 大きさの目安です) 24W(総合)(EIAJ) 6×4cm…2個, 13×6cm…2個, 12×6cm(センター)…1個 AC100V 50・60Hz共用 168W(待機時2W,ただしBS録画ランプ「オフ」時)
受端	傷 チャ : 子	音声入力:(前面 ハイ・映像出力: S映像出力: 音声出力:	端子 AV-BUS端子 1個 (
外	形	寸 法	400Hz, 30%変調時) 幅80.5×高さ61.0×奥行50.5(cm)
重	馬	· 品	48.5kg リモコン送信機1個 (チャンネルラベルは、リモコン) 単3形乾電池2個 U/V混合器…1個 のチャンネルボタンのそばには アンテナアダプター…1個 <u>F形容や</u> 1個

H\$/6生產分别削除UT=

ちょっとした心づかいでテレビの安全

●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。

購入店名

電話(

購入年月日

 \Box 月

●万一故障などでアフターサー ビスをお申しつけのときは、

形名=(テレビ本体) C29-FP1000

(リモコン) C-M3

右の内容をお知らせください。

症状=できるだけ詳しく

道順=付近の目印も

ご使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が 承っておりますが, 販売店と連絡が取れないな どお困りの場合は、右記へお気軽にお問い合わ せください。

★日立エコーくらしのダイヤル―― 家電品のお買物相談は… ● 0120-312111 (フリーダイヤル・無料 年中無休9~20時 東京で受信)

)

株式会社 日 立 家 電

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-211+

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111


Peinted in Japan KF S(II)

HITACHI

BSチューナー内蔵日立カラーテレビ

C29-FP1000形

取扱説明書



新開発スーパースクエア・ブラウン管

画面がほとんどフラットになり、周辺フォーカスもカチッと鮮明な高性能 ブラウン管

人工知能AIで画質・音場を自動調整

映像内細部の質感を高め、明るさも自動調整 音はセリフ場面と音楽場面で、3つのスピーカー音量を自動調整

ちょつと待つて2画面/親子2画面

テレビを見ていて, はがきの宛先や電話番号などをメモしたいと思ったら, 子画面に静止

BS天晴チューナーで高感度受信

BSの大敵である雨の日でもノイズの少ない受信が可能

マルチページリモコンで簡単操作

4ページ切換え式リモコン,1ページ目はBS選局,

2・3・4ページ目はそのほかの機能が

操作可能

記号・略語について

| : 参照ページ | : 参照ページ | : 使用上のご注意

△メモ/: 知っていると便利な操作や解説

BS :衛星放送

PinP: Picture in Pictureの 略で画面の中に小さく画 面を出すこと

特 長 2 衛星放送について 4 お使いになる前の準備 5 各部の名称 6 リモコンの使い力た 10	はじめに
テレビ放送・衛星放送を見るには	基本の使いかた
 映像・音声の自動調整(AIオート)について 映像を調節するには ●明るさ、色あいなどの調節 ●映像機能の選びかた 24 音声を調節するには ●サウンドプログラムの選びかた ●高音、低音、バランスの調節 ●サラウンドの選びかた 26 ●サラウンドの選びかた 28 	映像・音声の調節
画面を止めて見たいとき 30 親子画面(PinP)の楽しみかた 32 子画面で裏番組を確認するには 36 音を一時的に消したいとき 38 映像を消して音声だけを聞きたいとき 39 オフタイマー、お知らせタイマー 40 お好みに合わせて設定を変えたいとき 42 本機のリモコンでお手持ちのビデオを操作するには 44 他の機器との接続使用 46 ビデオで衛星放送を録画するには 62 チャンネル番号などを知りたいとき 66	便利な使いかた
アンテナの接続68受信チャンネルの設定72●チャンネルの合わせかた72●局名表示の登録74●選局方式の変更76●空チャンネルの飛越し選局78	設置するには
故障力な…と考える前に	こ参考

衛星放送について

衛星放送は、赤道上空約36,000kmにある放送衛星を経由して、テレビの電波を受信す るシステムです。

衛星放送を受信するには、BSアンテナが必要です。

衛星放送のチャンネル

衛星放送は8チャンネルありますが、現在放送されているのはBS-5·7·11チャンネルだけです。

BS-5はWOWOW(JSB: 日本衛星放送㈱)とセント・ギガ(SDAB: 衛星アジタル音楽放送㈱)が有料放送をして います。

BS-7·11はNHK衛星第1・2テレビが放送しています。(1992年3月現在) 今後はファクシミリ放送なども予定されています。

WOWOW(JSB)を見るには

WOWOWは、JSBと受信契約していない方が視聴できないように信号をかく乱(スクランブル化)して放送されて います。WOWOWを見るためにはJSBとの受信契約を行って,スクランブルを正常な状態にもどすBSアコーダ(解 読器)を接続する必要があります。JSBとの受信契約については、JSB代理店(主に電器店)にご相談ください。有料 放送であっても,スクランブル化しないで放送されている番組は,BSアコーダガなくても視聴できます。

セント・ギガ(衛星デジタル音楽放送)を聞くには


WOWOWの独立音声でセント・ギガの音楽放送を行っています。 すでにWOWOWの受信契約をされている方は、追加料金を支払うだけで視聴できます。 セント・ギガとの単独契約もできます。この場合、音声専用アコーダが接続されますので、WOWOWを見ることは てきません。

お使いになる前の準備

アンテナをつなぐ

アンテナの設置については、技術と経験が必要です。お買上 げの販売店にご相談ください。






り お手持ちの機器をつなぐ


前面部、後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。

46 ~ 65




? リモコンに乾電池を入れる


付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。 10



電源プラグをコンセントに

長時間のお出かけの場合は、節電と安全のため、電源プラグ をコンセントから抜いておいてください。






●リモコン

前面

電源ボタン 13



44 設定ランブ

送信ランプ

フ マルチページ ボタン

12 マルチページ 切換スイッチ

13 音量ポタン

38 消音ボタン


66 西面表示ボタン

15 入力切換ボタン

●リモコンのマルチページボタン (スイッチを切換えることにより、マルチ) (ページボタンの表示が変わります。


●BSページ

衛星放送を楽しめます。 12 ビデオが接続されているときは、親子画面 にして、2つのテレビ放送を同時に見るこ とができます。 36




BSデコーダ・PinPページ

BSデコーダが接続されているときは、有料衛星放送 (WOWOW, セント・ギガなど) が楽しめます。 58 親子画面が楽しめます。 30



●VTR(ビデオ)ページ

ビデオが接続されているときは,ビデオの操作ができます。 14




後面

チャンネルボタン 13

AIポタン 20

音声切換ボタン 17



44 設定スイッチ


●AVコーディネイトページ


オフタイマー・お知らせタイマーなどの設定ができます。 40 映像・音声の調節ができます。 22 お好みに合わせて、テレビの設定を変えることができます。 42



各部の名称(つづき)

ラテレビ本体





リモコンの使いかた

乾電池の入れかた

1 電池ぶたをはずす

電池ぶたを押しながら、矢印の 方向にずらします。




り 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕, ⊖の 表示どおりに入れます。




? 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押して もどします。



リモコンの取扱い



- ●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5× トル、左30度 右30度の範囲内でお使いください。
- ●BSアコーダを操作するときは、BSアコーダのリモコン 受信窓に向けてボタンを押してください。
- ●ビデオを操作するときは、ビデオのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。



乾電池の使用上のご注意

乾電池の誤った使い方は、液漏れや、破裂の危険につながりますの でご注意ください。


- ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の異なる乾電池(例えばマンガン 乾電池とアルカリ乾電池)を混ぜて使用しないでください。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取出してお いてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。




リモコンの使用上のご注意

- ●落としたり、衝撃を与えないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。 故障の原因になります。

基本の使いかた



テレビ放送・衛星放送(BS)を見るには



本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモ

コンでは電源が入りません。 まず本体の電源スイッチを押してください。 このときは、2の操作から始めてください。

マルチページ切換スイッチ

電源を入れる

本体のスタンパイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現われます。 電源を切るときは、もう一度押します。







チャンネルを選ぶ(①~⑫ BS1~BS15)

テレビ放送のときは、マルチページ切換スイッチの位置 置に関係なく選局できます。

BS放送のときは、マルチページ切換スイッチを「BS」

の位置にします。


面面右上に選んだチャンネルが表示されます。

数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。

チャンネル表示を消すこともできます。 [66]







音量を選ぶ

音量の大きさが数字と■■■□□で画面に表示されます。

(ボデザン) 電源の切りかたこご て

リモコンをご使用になる場合はリモコンの電源ボタンを押 して電源を切ると、スタンパイ/受像ランプが赤く点灯し ます。次回はリモコンで操作できます。

△メモーリモコンの操作は


リモコンでの操作はスタンパイノ受像ランプが点灯してい るときのみ可能です。


(人)メート 工場出荷時のチャンネル設定


本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局, BSチ ヤンネル1.3.5.7.9.11.13.15の8局を設定しています。 チャンネルの設定は変更することもできます。[72]

動作中に停電になったときのご注意


テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに 電源が入ります。テレビから離れるときは本体の電源スイ ツチを切っておいてください。







ビデオを見るには



お手持ちのビデオを本機の入力端子 に接続します。

接続についての詳しい説明をご参照くだ さい。 48~49


日立製AVコントロール, AV-BUS端子 付ビデオと組合わせると、操作が簡単に なります。50~51

電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現われます。 (前にピアオを見ていたときは、ピアオ:1などのピアオ画面になります。)








介入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切換わります。 お手持ちの機器が接続されているピテオ入力を選びます。




マルチページ切換 スイッチ

ビデオを再生する

S映像入力を接続しているときは、画面の入力表示 部に「S」が表示されます。

本機のリモコンで、お手持ちのビデオを操作するた 。 めには,あらかじめ,リモコン設定番号を合わせて おく必要があります。 44



√メモ ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ポタンを押して「テ レビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押してくだ さい。

and the control of th

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語(二重)音声,ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

衛星放送で「Aモード」音声のときは、「テレビ音声」「独立音声」を選ぶことができます



(大き) 主音声と副音声について

- ●洋画やニュースなどの2ヵ国語放送のとき、日本語に吹換えて送られてくる音声を「主音声」、原語のまま送られてくる音声を「副音声」といいます。
- 放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で 送る場合があります。

义毛

独立音声放送について

BS-5チャンネル,WOWOW(JSB)の独立音声放送として、セント・ギガ(衛星アジタル音楽放送)が放送されています。(1992年3月現在)

セント・ギガを聴くにはWOWOWとは別に受信契約が必要です。有料の独立音声放送は、信号がスクランブル化されていますので、そのままでは受信できません。(選んでも無音となります。)

衛星放送の音声方式について

「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。

Aモード

- ●FM放送なみの音声が楽しめます。
- ●テレビの画面に関連した「テレビ音声」とテレビ画面と全く関係ない「独立した音声」が送られてきます。


Bモード

- ●コンパクトディスクなみの高品位の 音声が楽しめます。
- ●「テレビ音声」だけが送られてきます。

二重音声放送,ステレオ放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切換わります。





ステレオ音声

●テレビ放送と衛星放送はそれぞれ単独に設定できます。

ステレオ音声

●ステレオ放送で、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。「モノラル」にすると、ステレオ音声ではお楽しみいただけません。

衛星放送のとき


ステレオ放送

衛星放送の音声がAモードのとき、テレビ音声と独立音声の選択ができます。 TV/独立ボタンを押すごとに「TV」と「独立」に切換わります。



テレビ音声のとき

映像に合った音声が出ます。



←→

ステレオ音声

独立音声のとき

モノラル音声


映像とは別の 音声が出ます。

- ◆独立音声放送がないとき 自動的にテレビ音声が選択されます。
- ◆独立音声放送を選んだときチャンネルを変えたり、電源を切ると、「独立音声」は解除され、「テレビ音声」にもどります。

本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。





電源を入れる

スタンパイ/受像ランプが緑に点灯します。 電源を切るときは、もう一度押します。




スタンバイ(赤) 受 像 (緑)

スタンパイ/受像ランプが赤く点灯しているとき(スタンパイ状態) に電源スイッチを押すと、ランプが消えますので、もう一度電源スイッチを押してください。

テレビ/ビデオで「テレビ」を選ぶ

テレビ/ビアオボタンを押すごとに、図のように切換わります。









チャンネルを選ぶ

押す: 1→2…12→BS1…BS15の順に変わります。



本体で映像の調節などをするには




メニューボタン, セレクトボタン, +, ーボタン, チャンネル(送り)ボタンを使って「映像を調節するには」[24], 「お好みに合わせて設定を変えたいとき」[42], 「受信チャンネルの設定」[72]の操作ができます。


音量を調節する

音量の大きさが数字と■■■□□で画面に表示されます。











映像・音声の調節




映像・音声の自動調整(Alオート)について

「Alオート」は放送信号、周囲の環境に合わせてより適した映像・音声に自動的に調整する機能です。ふだんは「Alオート」で使用されることをおすすめします。 ご自分でお好みの映像・音声に調節したいときは、「Alマニュアル」をお選びください。



Alオート

「Alオート」でご使用のとき 点灯します。





「AIオート」でご使用: 主

「Alオート」を選ぶと、映像、音声が自動調整されるため、明るさ、色あいなどの関節 22 、映像機能 24 、サウンドプログラム、音声関節 26 の操作はできなくなります。

AI機能の選びかた

AIポタンを押す

ボタンを押すと、AI機能の状態が画面に表示されます。 ボタンを押すごとに「AIオート」と「AIマニュアル」に切換わります。







● AIオート



映像,音声の調整をAI機能にまかせて自動的に調整させたいときに選びます。

しつとりとおちついた映像で部屋の明るさが変わっても見やすい明るさに自動調整します。

音は放送内容により人の声を強調したり、臨場感あふれる音場を再生するサウンドに自動調整します。

● AIマニュアル



自分でお好みの画質、音質に調節したいときに選びます。

AI機能が解除されるので自分で画質、音質の調節をすることができます。

22 ~ 28

映像を調節するには「Alオート」の状態で使用される場合は、 22~25の調節は必要ありません。

お好みに合わせて明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の調節ができます。 「AIマニュアル」にしてから操作してください。

明るさ,色あいなどの調節

準 備

- ●AIポタンで「AIマニュアル」にする 21
- ●マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする



映像調節ボタンを押して、調節項目を選ぶ

ボタンを押すごとに、図のように切換わります。



明るさ ➡ 色あい ➡ 色の濃さ

明るさ -23 色あい +11 色の漏さ + 9 無レベル 一10

□:曹 明:田

度、映像調節ボタンを押して、映像調節の画 面を出し、操作を続けてください。

9 - , +ボタンを押して,調節する

● 映像調節項目		+30	調節のポイント
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく 表示が「明るさーー」 となって調節できな いときは 24 の {//
色あい	赤つぼくなる	録つほくなる	肌色がきれいに 見えるように
色の濃さ	色が淡くなる	色が最くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が) 自然です
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わ せて,見やすく
画 質	やわらかな画質になる	くつきりとした画質になる	ふだんは中央で 柔らかい感じにした いときには一側へ

映像を調節するには(つづき)


お好みに合わせて、フレッシュグリーン(緑色を鮮やかに再現する)、ディマーコ ントロール(映像の明るさをおさえる), ノイズリデューサ(映像のノイズを目立 たなくする)の映像機能を選べます。 「AIマニュアル」にしてから操作してください。

映像機能の選びかた

- ●AIボタンで「AIマニュアル」にする 21
- ●マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする

5

マルチページ切換スイッチ



(メモ) 映像機能の効果

フレッシュグリーン(オン)

画面の中の緑色を一層鮮やかな色に再現します。 また, 画面の中の肌色が緑っぱくなったり, 赤っ ぼくなったりするのを防ぎます。

ディマーコントロール(オン)

暗いお部屋でご覧になる場合など、周囲の明るさ に合わせ、自動的に目が疲れないように映像の明 るさを調節します。

ノイズリデューサ

(YNR)…電波の弱いときに生じる小さな点状ノ イズ(輝度ノイズ)を軽減します。

(CNR)…ビデオやビデオディスクプレーヤー使 用時に生じやすいカラーノイズを軽減

(DNR)…YNRとCNRが両方動作します。

ディマーコントロール(オン)のときのご注意


色あい +11

● ディマーコントロールが (オン) のときには,映像調節ボタンを押 すと右図のような表示が出ます。 このときには、明るさの調節はで 80種は +8 きません。

●明るさを調節するときは, (オフ) にします。


1《メニュー》画面を出す





り「映像機能」を選ぶ





3《映像機能》画面を出す




フレッシュグリーン (オフ) ディマーコントロール (オフ) ノイズリデューサ (オフ) セングトで置び●/一で設定×ニューで響了

調節したい機能を選ぶ


ポタンを押すごとに、図のように切換わります。





フレッシュグリーン (オフ) ディマーコントロール (オフ) ノイズリデューサ (オフ) セレクトで選び日/日で数定メニューで終了

5 お好みの機能に設定する




つぎのように切換わります。 ריי≈ור ו 設像機能)

- 終像機能)	グリーン	オフ ↔ オン
フレッシュグリーン (オン) ティマーコントロール (オフ) ノイズリテューサ (オフ)	ディマー コントロール	オフ ↔ オン
セレクトで書び十八一で数定メニューで終了	ノイズ リテューサ	C #7 - YNR - ONR - CNR -

+, ーポタンを押すごとに

6 設定を完了する





サウンドプログラムにより、ナレーション、ミュージック、シネマなどに適した 音を選べます。

また、お好みに応じて高音、低音、バランスの調節ができます。 「AIマニュアル」にしてから操作してください。

- ●AIポタンで「AIマニュアル」にする 21
- マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする

2


マルチページ切換スイッチ

サウンドPボタン (1) (2) AIポタン 「AIオート」でご使用のときは、

このボタンを押して「AIマニュ アル」にします。

本機のスピーカーシステムについて

このテレビには、左右のスピーカーに加え、前面下部にセ ンタースピーカーが装備されています。「Alオート」ではこ の3つのスピーカーを使い映画や音楽、ドラマなどの音声 を一層効果的に聴けるように自動調整します。



(メモ) サウンドプログラムの効果

左右スピーカーのみを使用し、低音域から高音域まで十分 再生します。

ナレーション


ニュース番組など人の声が中心の番組に適しています。 人の声をセンタースピーカーを中心に明瞭に再生します。 ミュージック

音楽番組などに適しています。左右スピーカーを使い,低音 域を強調し高音域も十分に再生、メリハリのある音にします。 シネマ

映画番組などに適しています。低音は左右スピーカーから、 人の声はセンタースピーカーから再生します。

サウンドプログラムの選びかた サウンドPボタンを押す

ポタンを押すごとに、図のように切換わります。




(ムの画面を出し、操作を続けてください。

サウンドプログラム) 煙準 ナレーション ミュージック シネマ


高音,低音,バランスの調節

音声調節ボタンを押して、調節項目を選ぶ

ボタンを押すごとに、図のように切換わります。



9 -, +ボタンを押して, 調節する



音声調節 項目		+
高音	高音があさえられる	高音が強調される
低 音	低音がおさえられる	低音が強調される
バランス	左スピーカーの音が 強調される	右スピーカーの音 が強調される

音声を調節するには(つづき)

サラウンドの選びかた

サラウンドはコンサートホールで 演奏される音楽のような臨場感を, ご家庭で簡単に楽しめるようにし た機能です。

サラウンドはテレビ放送やビデオ, ビデオディスクの音声がステレオ のときご使用ください。

「A Iマニュアル」 にしてから操作 してください。 サラウンドボタン



準 備


- ・AIボタンで「AIマニュアル」にする 21
- ●マルチページ切換ス イッチを「AVコーディネイト」にする

マルチページ切換スイッチ

サラウンドボタンを押す

ボタンを押すごとに、オン、オフが切換わります。





(メモ) ちょっとひとこと

モノラル放送やステレオ放送であっても「モノラル」の設定にしているとき(18)は、サラウンドの効果はありません。

ステレオ放送時雑音が多いとき、サラウンドをオンにすると雑音が強調されて聞こえる場合があります。このようなときには音声の調節で高音を一側にする(27)か、またはサラウンドをオフにしてください。

便利な使いかた




画面を止めて見たいとき

料理番組やハガキの宛先など文字画面を書き写したいときや、スポーツ競技の決 定的瞬間を止めて見たいとき、子画面に静止させて見ることができます。

マルチページ切換スイッチを「BSデコーダノ PinP」にする

子・スチルボタンを押す






- ●ボタンを押したときの画面が子画面になって静止します。
- ●もう一度ポタンを押すと静止した子画面の映像は動き始めます。再び止めるには、ポタンを押します。
- ●静止映像は記憶されませんので,一度子画面を消したり,親・子画面を入換えたりすると,静止画は解除されます。

子画面の取消しかた PinPボタンを2回押す

1回目で子画面の画面が小さくなり, 2回目で消えます。





視聴者プレゼントの あて先は... 東京都牛込局区内 「ムムロ」係まで!

PinPボタン

子・スチルボタン

マルチページ切換スイッチ

『メモ ちょっとひとこと

小さな文字など、映像の状態によっては子画面の映像が 見えにくい場合があります。

△メモ | 子画面の表示位置について


画面の右下、左下、左上、右上のいずれかに変えられま **9**. 35

親子画面(PinP)の楽しみかた

テレビ放送,衛星放送,ビデオのいずれか2つを親子画面にして,同時に見ることができます。

進 傭

マルチページ切換スイッチを「BSデコーダ/ PinP」にする



₩

親子画面でご使用時のご注意

- ●このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的 として、喫茶店やホテル等において、ピクチャーインピクチャー機能を使用されますと、著作権法で保護されている著作 者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意願います。
- ●ピクチャーインピクチャー機能をご使用になる場合長時間同じ位置に子面面を表示するとブラウン管に映像が焼き付く恐れがありますので、子面面の表示位置を変える等の工夫をしてご使用ください。

親子画面にするとき PinPボタンを押す

ボタンを押すごとに、図のように切換わります。




全国面が画面右下,右上,左下,左上のいずれかに出ます。 子画面には前に見ていたプログラム(テレビ,衛星放送,ビデオ)が映ります。

子画面のチャンネルを変えたいとき

▼, ▲子・CHボタンを押す

ボタンを押すごとに、図のように子画面の映像が切換わります。 子画面のチャンネルは白色で表示されます。




親面面と子面面を入換えたいとき

親子入替ボタンを押す

ボタンを押すごとに、子餌面と親画面が入換わります。







親子画面(PinP)の楽しみかた(つづき)

子画面の位置を変えたり、子画面を静止画にして楽しむこともできます。


準 備

- ●マルチページ切換スイッチを「BSデコーダ/ PinP」にする
- PinPボタンを押して、親子面面にする

子・位置ボタン

子画面の位置を変えたいとき 子・位置ボタンを押す

ポタンを押すごとに、子画面の位置が変わります。








スチルボタンを押す

ボタンを押すと、子画面が静止画になります。 再度押すと、子画面が動画にもどります。






● 静止映像は記憶されませんので、一度子画面を消したり、親・子画面を入換えたりすると、静止画は解除されます。

子画面の音声を聞きたいとき

ヘッドホン(別売)で聞く

子画面の音声は前面のヘッドホン(ミニ)端子に別売り のミニプラグヘッドホンをつなぐと聞くことができま す。音量はヘッドホン音量ツマミで調節できます。

イッドホンをつないでも子画面の音声が聞けない ときは, 42 を見て、PinP中のヘッドホン音 声(子画面)を選択してください。




子画面の取消しかた 子画面が消えるまでPinPボタンを押す

. ...

子画面で裏番組を確認するには

ビデオが接続されていると、子画面にビデオのチューナーで選んだ映像を映すことができます。親画面でテレビ放送を見ながら、子画面で裏番組を確認するときなどに便利です。



テレビが映らなくなったときは、マルチページ切換スイッチを「VTR」にして、テレビ/ビデオポタンを押してください。 この操作をすることにより、アンテナ入力が正常になります。

準 備

- ●ビデオをテレビに接続する 48 ~ 51
- お手持ちのビデオが本機のリモコンで操作で きるように設定する 44
- ●マルチページ切換スイッチを「BS」にする



1 VTR電源ボタンを押す

" ピアオの電源が入ります。 ピアオの電源が入っているときは、2 から操作します。



》VTR2画面ボタンを押す

子画面が出て、ビデオのチューナーで受信している映像が現われます。 子画面の位置は〔35〕で設定した場所に現われます。






? 子画面のチャンネルを選ぶ

BSチューナー内蔵ピデオをお使いのときは、 衛星放送の裏番組を確認することもできます。






確認が終わったらVTR2画面ボタンを押す

子画面が消えて、通常の画面にもどります。





C VTR電源ボタンを押す


ビデオの電源が切れます。



26


音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたときや、来客のときなど便利です。



消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量にもどります。



映像を消して音声だけを聞きたいとき

映像を消して音声のみにすることができます。セント・ギガ(衛星デジタル音楽放送)

などをお楽しみのとき使う と便利です。

準 備

マルチページ切換スイッチを「BSデコーダ/ PinP」にする

消画ボタン

マルチページ切換スイッチ

消画ボタンを押す

映像が消えて、画面右上に「消画」の表示が出ます。 もう一度押すと、映像が現われます。



消國

消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。 ミュート音量の設定を行ってください。 42 LA F

ちょっとひとこと


- ●消画の状態で、チャンネル切換え、入力切換、電源の「入・切」操作を行いますと、消画が解除され、映像画面が現れます。
- ●画面がブルーバック(ビデオや内蔵チューナーなどからの信号がない状態)のときは消画できません。

おやすみになるときなど、設定した時間が経過すると自動的に電源を切ることが できます。(オフタイマー)

お風呂の沸く時間など、設定した時間経過をお知らせ音で知ることができます。 (お知らせタイマー)

備

マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする



マルチページ切換スイッチ

オフタイマー

オフタイマーボタンを押す



オフ0:00

もう一度ボタンを押す

ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変 わります。



オフ1:30

ボタンをチョン、チョンと押すと1分間隔で時間 表示が変わります。約3秒後に表示が消え、オフ タイマーガスタートします。

設定時間になると



オフ1:35

お知らせタイマー

お知らせタイマーボタンを押す



10:00

もう一度ボタンを押す 2

ポタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変 わります。



10:30


ボタンをチョン、チョンと押すと1分間隔で時間 表示が変わります。約3秒後に表示が消え、お知 らせタイマーガスタートします。



₫ 0:32

設定時間になると 3

お知らせ音が出て、表示とともにお知らせします。



タイマーの設定時間について

お知らせタイマー、オフタイマーの設定時間は、2時間 以内です。



タイマー使用時のご注意

- ●タイマー設定中,ボタンの操作は画面表示のある間(約 3秒間)に行ってください。途中で画面表示が消えた場 合は、最初から行ってください。
- あ知らせタイマー、オフタイマーの設定時間が同じと きは、オフタイマーが優先されます。
- ●電源を切るとタイマーは解除されます。
- ●お知らせタイマー, オフタイマーは多少時間の誤差が 生じることがあります。

タイマーを確認したいとき

電源が切れます。

確認したいタイマーのボタンを押す。 画面右上に残り時間が表示されます。 (約3秒間)

タイマーを解除したいとき

- 1. 解除したいタイマーのボタンを押す。 画面右上に残り時間が表示されます。
- 2.残り時間表示中(約3秒)にもう一度 同じポタンを押す。 残り時間表示が「〇:〇〇」に変わり、 タイマーは解除されます。

. 11

ステレオミュート(コマーシャル音などを小さくする),ミュート音量(消音時の音量調節)など,便利な機能があります。お好みに合わせて調節してください。

準 備

マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする

4

1, 3

2, 4

マルチページ切換スイッチ

1, 5



設定を変えたときの効果

ステレオミュート

ドラマや映画番組の途中で入るコマーシャル(ステレオの 場合)音を小さくすることができます。

(ただし、ステレオ放送の番組の場合、番組の音も小さくなります。)

ミュート音量

消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。

コントロールモード

後面のAV-BUS端子の信号方式が切換わります。 日立のAVコントロール、AV-BUS、BSコントロール端 子付ビアオをお使いのときに、「ビアオを再生するだけでテ レビ・ビアオの映像が出る」といった自動機能を確実に働か せるための切換えです。

(BUS): AV-BUS端子付ビアオのとき 51

子画面の音はヘッドホンで楽しめます。

(AV): AVコントロール端子付ビデオのとき 50 PinP中のヘッドホン音声, ヘッドホン使用中スピーカー出力 PinP中のヘッドホン音声 (子画面) ヘッドホン使用中スピーカー出力(でる) に設定しておくと、PinP中に親画面の音はスピーカー,

1 メニューボタンを押してから、セレクトボタンを押して「便利な機能」を選ぶ






セレクトボタンを押すたびに選択項目が移動します。 選択された項目は表示が白から緑に変わります。

メニュー 映像機能 便利な機能 受傷放定 BS受信レベル ELOS で選び 土で放定開始 メニューで修了

り《便利な機能》画面を出す






2 調節したい機能を選ぶ

ポタンを押すごとに、図のように切換わります。



ステレオミュート → ミュート音量 → コントロール モード 1 ヘッドおと使用中 PinP中の → スピーカーサカ → ヘッドネン音楽 →



↑ お好みの設定に合わせる

E EI to HE HE		
便利な機能 項 目	-E +E	設定のポイント
ステレオミュート	効果が小さくなる 効果が大きくなる 最小(0) 最大(-5)	コマーシャル音(ステレオ放送)などを小さ くできます。
ミュート音量	音量が小さくなる 音量が大きくなる 最小(0) 最大はミュート前の音量	消音ボタンを押したとき の音量が変わります。 38
コントロールモード	(BUS) (AV)	日立のビデオと接続する 50 ~ 51
PinP中の ヘッドホン音声	〔親画面〕→→〔子画面〕	(子画面)にすると、PinP 中の画面の音を聞けます。 35
ヘッドホン使用中 スピーカー出力	(でない)(でる)	(でる)にすると,ヘッドホン使用中でもスピー カーから音が出ます。

●続けて別の項目の設定をするときは?にもどる

5 設定が終わったらメニューボタンを押す

画面の表示が消えて設定が完了します。



本機のリモコンでお手持ちのビデオを操作するには


お手持ちのビデオに合ったリモコン設定番号を登録すると,本機のリモコンで, お手持ちのビデオが操作できます。

WOWOW(JSB)のBSデコーダを本機のリモコンで操作できるように設定す

ることもできます。

準 備

マルチページ切換スイッチを「VTR」にする



ビデオのリモコン設定番号登録時のご注意


- ●登録したピデオ機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。
- ▶お手持ちのピアオ機器と設定番号が合っていない。
- ▶登録操作が、正しくおこなわれていない。 このような時は、設定番号を確認してもう一度操作します。
- 記載のメーカーのほとんどのリモコンを登録操作できますが、なかには操作できないピテオ機器もあります。
- ◆本機のリモコンで操作できるのは、赤外線式のリモコンです。(超音波式のものは操作できません。)
- ●ビデオを新しく購入されたときは、メーカーに合わせて 設定番号を登録し直してください。
- ●リモコンの乾電池を抜くと登録が無効となり、工場出荷 時の状態にもどります。お手数ですがもう一度登録操作 をおこなってください。

MOWOW(JSB)のBSデコーダリモコン設定番号

- ◆BSテコーダの電源, 二重音声, 音声選択も本機のリモコンで操作できます。 58 ~ 59
- BSアコーダのリモコン設定番号の登録は、ピアオの設定と同じ手順でできます。下記のいずれかの設定番号をを設定し、BSアコーダが動くことを確認してください。

1 設定スイッチを「設定」にする

リモコンの設定ランプが点滅します。






·) ビデオのメーカーに合った設定番号を押す

設定ランプが点滅している間に押します。 途中ランプが消えたときは、もう一度 からやり直します。 設定が完了すると、ランプが5秒間点灯します。

例)日立日の場合



●日立A(①①)を選んだときは、ビアオの電源が入ります。不都合が生じる場合は、日立○(①③)を設定してください。


リモコン設定番号表

チャンネルボタンの①~⑨で設定します。 工場出荷時は日立(① ①)に設定されています。

同じメーカーでもいくつかの設定番号があります。

メーカー名 設定番号 メーカー名 設定番号 日 立 A ① ① ソニー A ③ ④ B ② ② B ③ ⑤
B 0 0 B 9 6
C 0 9 C 9 6
三 菱 A ② ① 東 芝 A ④ ①
B @ @ B @ @
松 下 A ② ③ シャープ A ④ ⑤
B @ 4 B 4 4
C 2 6 三 洋 A 4 6
D 2 6 B 4 6
ピクター A ③ ① NEC ⑤ ①
B 3 2 ゼネラル 5 2
C 3 3 7 7 5 3

設定スイッチを「通常」にもどす



4 ビデオに向かってVTR電源ボタンを押して、 ビデオが動くことを確認する




ビデオの電源が「入・切」できないときは、お手持ちのビデオに合った設定番号が登録できていません。1 にもどり、同じメーカーの別の設定番号を入れて、やり直してください。


1 1 1 1


他の機器との接続使用


接続できる機器


内の数字は、参照ページです。

















主にHi-Fiビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続に使用します。

-CIBE-

●映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)


₩ ₩

接続時のご注意

- ●他の機器と組合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

BSチューナー内蔵のビデオとの接続

S映像出力端子付のビデオをご使用のときは、S映像コードの接続をされることをおすすめします。より良い画質でビデオを楽しめます。




使いかだ

入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする

入力切換

●画面に「ピデオ:1」の表示が出ます。S映像入力端子を接続しているときは,「Sピデオ:1」の表示が出ます。

●テレビ本体のテレビ/ビデオボタンで も操作できます。




9 ビデオを操作する

Mメモ S映像端子について

より美しい映像を再現するため、明るさの信号と色の信号を分けて送る信号端子です。S映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、より画質の良いS映像が優先されます。

BSチューナー内蔵でないビデオとの接続

BSチューナー内蔵でないビデオをご使用のときは、テレビ/BS出力端子の接続をしてください。本機のBSチューナーを使って衛星放送の録画ができます。



使い力を

入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする

入力切換

●画面に「ビデオ:1」の表示が出ます。S映像入力端子を接続しているときは、「Sビデオ:1」の表示が出ます。

●テレビ本体のテレビ/ビデオポタンで も操作できます。

ピデオ:1

9 ビデオを操作する


(メモ) テレビ/BS出力端子について テレビ放送や衛星放送の信号が出力されている端子です。 この信号をピデオの映像・音声入力に接続することにより。 BSチューナー内蔵でないピデオでも衛星放送の録画が可能となります。

日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

日立のAVコントロール端子付ビデオをご使用になると、ビデオの操作でテレビの入力を切換えることができます。

48 または49 の接続をした後、下図の接続をします。

- ●BSチューナー内蔵ピアオのと きは 48 ,BSチューナー内蔵で ないピアオのときは 49 の接続 もしてください。
- ●コントロールモードの設定を (AV) に合わせます。 (42)



使いかた

1 ビデオを操作する

- 再生すると……テレビの入力切換が「ビデオ: 1」 になりビデオの再生画面になりま
- 停止すると……テレビの入力切換が「テレビ」に もどって、テレビの受信画面にな

ビデオ/テレビ切換…テレビの入力切換がビデオ: 1」ボタンで「ビデオ」に になります。 すると

ビデオ/テレビ切換…テレビの入力切換が「テレビ」に ボタンで「テレビ」に なります。

すると

電源を切ると……テレビの入力切換が「テレビ」になります。

My モ AVコントロール接続時のお願い

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AVコントロールは「ピアオ:1」の入力で動作します。


日立のAV-BUS端子付ビデオとの接続

日立のAV-BUSまたは、BSコントロール端子付ビデオをご使用になると、ビデオの操作でテレビの電源の「入・切」と入力を切換えることができます。

48または 49の接続をした後, 下図の接続をします。

◆BSチューナー内蔵ピテオのときは 48,BSチューナー内蔵でないピテオのときは 49の接続もしてください。

●コントロールモードの設定を (BUS) に合わせます。(42)



使いなた

ビデオを操作する

▶ 再生すると……テレビの電源が入り、入力切換が 「ビアオ: 1」になり、ビアオの再 生画面になります。

「■」停止すると……テレビの入力切換が「テレビ」にも どって、テレビの受信画面になり ます。

ビデオの電源を……テレビの入力切換が「テレビ」に 切ると もどって、テレビの受信画面にな

ビデオのオフタイマ…テレビの電源も切れます。

一機能を使って、電

チャンネルを選ぶと

源を切ると

BSチューナー内蔵…テレビのテレビ/BS出力端子にでないビデオを使用 選んだ衛星放送が出力されます。のとき、テレビでBS 衛星放送の録画が簡単にできます。


AV-BUS接続時のお願い

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AV-BUSは「ピアオ:1」の入力で動作します。

50

maka . Irlii

ビデオカメラとの接続





入力切換ボタンで「ビデオ:3」にする



●テレビ本体のテレビ/ビデオボタンでも操作できます。




ジェデオカメラを操作する


S映像端子について

より美しい映像を再現するため、明るさの信号と色の信号を分けて送る信号端子です。S映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、より画質の良いS映像が優先されます。

テレビ画面を見ながらテープ編集をする



1



使い力た

入力切換ボタンで「ビデオ:3」にする



(ビデオ1, ビアオ2入力に接続され) た機器を編集するときは、「ビアオ: 1」「ビデオ:2」にします。

) ビデオを外部入力に合わせる

●詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

ビデオカメラを再生状態にする


ビデオを録画状態にする

【メモ お願い

- ●ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力 切換を行わないでください。
- ●モニター出力端子のS映像出力および映像出力は、どの 入力信号でも出力されますが、入力信号をより忠実に録 画するために、S映像入力の場合はS映像出力、テレビ および映像入力の場合は映像出力端子のご使用をおすす めします。

ビデオディスクブレーヤーとの接続

and the second of the second o



使いかた

1 入力切換ボタンで「ビデオ: 2」にする



●テレビ本体のテレビ/ビアオポタンで も操作できます。



2 ビデオディスクプレーヤーを 操作する


(メモ) ちょっとひとこと

接続はビデオ1,2入力のいずれでも接続できます。 (ビデオ1に接続したときは、入力切換ボタンで「ビ デオ:1」を選んでください。

ピアオ:2

文字放送アダプターとの接続

ニュース, 天気予報, 催物案内などの生活情報を, いつでも見たいときに新しい情報でテレビに映し出すことができます。



使いかた


- チャンネルボタンで文字放送されている チャンネルを選ぶ
-) 入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする



- ◆本体のテレビ/ビデオボタンで も操作できます。
- ? 文字放送アダプターを操作する

オーディオ機器との接続

ステレオ装置などを接続することにより、迫力ある音声を楽しむことができます。



使いかた

接続したステレオ装置などで音量を調節する


ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音量を最小にしておいて ください。

ステレオ装置ご使用時のご注意

ステレオ装置のスピーカーガテレビに近すぎると、画面の 色がみだれることがあります。このような症状が出たとき は、テレビから難して置いてください。

デジタルオーディオ機器との接続

PCM信号が出力されますので、高音質のBS放送をデジタルオーディオ機器に接続して楽むことができます。






BSチャンネルを選ぶ

デジタルオーディオ機器を 操作する

(大 t) ちょっとひとこと

接続機器によってはアジタル録音できない場合があります。

BSデコーダとの接続



MOWOWについて

- ●WOWOWは受信契約していない方が視聴できないように、信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。放送を見るためにはJSBとの受信契約を行って、スクランブルを正常な状態にもどすBSデコーダ(解読器)を接続する必要があります。
- ●JSBとの契約については、JSB代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ●WOWOWはBS5チャンネルで放送されています。(1992年3月現在)
- ●WOWOWはBS放送を受信しているBSアンテナで受信できます。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、BSアコーダがなくても視聴できます。

準備

1 左図のように接続する

り BSデコーダのリモコン設定番号を登録する 44

使いかた WOWOWを見るには

1 BS5のボタンを押す

BS5

9 電源ボタンを押す

BSアコーダの電源が入り、テレビのリモコンの電源、音声選択、二重音声の各ボタンでBSアコーダの操作ができます。

BSテコーダのリモコン受信窓に向けて操作してください。

3 音声選択ボタン、二重音声ボタンで お好みの音声を選ぶ


詳しくはBSテコーダの取扱説明書をご覧ください。

reas 1: .Nicita. Cili

MUSE-NTSCコンバータとの接続

MUSE-NTSCコンバータを接続すると、本機でハイビジョンの放送を見ることが できます。

(普通のテレビ方式 〈NTSC〉 に変換して見るため、ハイビジョン本来の高精細な画〉 質にはなりません。



テレビのチャンネルをハイビジョン放送されている BSチャンネルに合わせる

入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする

入力切換



- ●テレビ本体のテレビ/ビアオポタンで も操作できます。 /ピアオ2入力に接続されている場合 (は「ビデオ:2」にします。
- 3 MUSE-NTSCコンバータを操作する


詳しくはMUSE-NTSCコンバータの取扱説明書をご覧ください。

MUSE方式について

ハイビジョン放送の映像を家庭へ送るための技術がMUSE 方式です。ハイビジョンの情報量は現行テレビの5倍以上 あります。このような帯域の広い信号をそのまま直接電波 にのせて放送することには無理があります。そのためハイ ビジョン信号を圧縮する方式がMUSE方式です。

ビデオで衛星放送を録画するには

BSチューナー内蔵でないビデオでも、衛星放送を録画して楽しむことができます。



「メモーテレヒ/BSHIDZONT

「テレビ/BS出力端子」の出力、ならびに機能は下表のようになります。

	テレビ の状!	*	BS韓直子的	テレビ/BS出力
	り 登録(挙)ランフ ((4)	O BS課番ランフ 不打	予約なし	見ている内容が出力される
ON	O 要能(値)5ア i9t)	(0 ₎ BS機動ランプ 点t()	予約あり	線面子的したBSチャン ネルが出力される BS裏録
スタン	O マケッパ (1第/ジンプ 会打]	〇 ()S業権ランプ 不打	予約なし	なにも出力されない
184	さ ママンパイ(乗)ランプ (数1)	(0) BS ## ランア 色U	予約あり	線商予約したBSチャン ネルが出力される (テレビチャンネルは出力されない)
OFF	○ - 2-015(10,615)27 +c1	O BS雑費ランプ ネ(1)	多的なし 多的あぐ	なにも出力されない

BS放送を録画する場合 必ずBS録画ランプが点灯していることを確認してください。 ・ 衛星放送を録画するときのご注意

テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画が できません。必ずリモコンでテレビの電源を「切」にしてく ださい。

- ●BS録画を予約しますと、他のBSチャンネルには切換わりません。
- ●BS録画予約を解除するとき
- ①録画予約したBSチャンネルを選局します。
- ②録画予約ボタンを押し、録 (BS××主TV) の表示 のある間に、もう一度録画予約ボタンを押して 録 (BS録画予約:オフ) にします。

見ている衛星放送を録画するには

1 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 16~17

ビデオを外部入力に合わせて録画する


●詳しくはビアオの取扱説明書をご覧ください。

衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

・録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 16 ~ 17

録画予約ボタンを2回押す

1回目で〈録画予約:オフ〉と表示され、2回目で録画予約のBSチャンネル、音声内容が表示され、テレビのBS録画ランプが点灯します。



- ③入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする
 - ●テレビ本体のテレビ/ビデオボタンでも操作できます。
- ① ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが 映ることを確認する
- 録画をはじめる
- (6) ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ
- 録画が終わったら、録画予約したBSチャンネルを選び、録画 予約ボタンを2回押して、《録画 予約:オフ》にする

※タイマー録画するときは ~ の操作を行った後、 ビデオを外部入力からのタイマー録画にます。 テレビの電源はリモコンで「切」にします。 (メモ) ちょっとひとこと

- あ手持ちのピアオによっては、上記「ピアオ側での操作」 ができないものもあります。
- 詳細はお手持ちのピアオの取扱説明書をご覧ください。
- ●BSデコーダを使用した場合, 音声内容(主/副, TV/ 独立) は、BSデコーダで指定します。


ビデオで衛星放送を録画するには(つづき)

日立のBSチューナー内蔵でないビデオをご使用で、AV-BUS端子(または、BSコントロール端子)がついているときは、ビデオからの指令によってテレビに内蔵のBSチューナーの「入・切」とチャンネル切換えができます。タイマー録画のときには、無駄な電気を使いません。


準 備

AV-BUS 端子付ビデオをテレビに接続する

51



AV-BUS端子付ビデオ



MY E BSコントロール機能とは

- ●BSチューナーが内蔵されていないピデオやテレビでも、 BSチューナー内蔵機器と組み合わせて、BSを簡単に 楽しめるようにする機能です。 日立のAV-BUS端子または、BSコントロール端子のつ
- いた機器で使います。 ●BSコントロール機能を使っての録画中は、モニター出力にもBSチャンネルが出力されます。



AV-BUS端子付ビデオで 衛星放送を録画するときのご注意

- ●テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画 ができません。必ずテレビのリモコンでテレビの電源を 「切」にしてください。
- AV-BUS端子,BSコントロール端子は日立製のビデオ のAV-BUS端子,BSコントロール端子にしか接続でき ません。

見ている衛星放送を録画するには

63 と同じです

衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

63 と同じです

.

衛星放送をタイマー録画するには

1 ビデオのタイマー 録画設定をする

チャンネルは右表に従って設定します。 例) BS5チャンネルを録画したいときは、 「7」「5」と入力する。

●詳しくはピアオの取扱説明書をご覧ください。

録画したい放送	ビデオのチャンネル入力
BS1	71
BS3	73
BS5	75
BS7	77
BS9	79
BS11	81
BS13	83
BS15	85

? 設定時間がくると

自動的にテレビ内蔵のBSチューナーの電源が入り、 録画されて、終了すると電源が切れます。


チャンネル番号などを知りたいとき



画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、しば らくすると小さくなります。 チャンネル番号を消すときは、もう一度押します。

面面表示



(メモ) 画面表示の例

●テレビ放送のとき

▲ モノラル放送時(緑)

4 モノラル指定時(緑)

4 二重音声放送時(赤) 主 例)主音声

4 ステレオ放送時(黄)

●衛星放送のとき

BS11 モノラル放送時(緑) ATV 例) Aモード, テレビ音声

B 例) Bモード


BS11 二重音声放送時(赤) ATV 主/副 例) Aモード,主/副音声 ●ビデオのとき

S映像入力時 Sビデオ:1-ビデオ入力番号

4-テレビのチャンネル番号

S映像入力は自動的に判別されます。

ご自分で設置するには



ここで使用する 付属品

アンテナ アダプタ-





先端を加工する




10mm 8mm

アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

、ネジをゆるめ、平行フィーダーを接続する


据付は販売店に依頼することをおすすめ VHF/UHFアンテナの接続 めします。

VHF/UHFアンテナが混合のとき



アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子

VHF/UHFどちらか一方のとき



i アンテナアダプターまたは,U/V混合器をUHF/VH F混合アンテナ端子に接続する

//メモ/

アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターな どが接続されていないときは、69 を見て接続してくださ い。


●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をあすす めします。

/平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、 (妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)


る限り難してください。

栓です。VHF用には使用しないでください。

VHF/UHFアンテナが独立のとき



- U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- U/V混合器にアンテナアダプターを接続し、UHF/ VHF混合アンテナ端子に接続する



アンテナ接続時のご注意

室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。 H 5/6年在分●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をでき

・付属のF形接栓はBSアンテナからの同軸ケーブル専用の接

アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

先端を加工する 3mm 3mm 6mm

(ケーブルが細い場合)

ふたをあける



ビニール線を切断する



*ツメに接続されている ピニール線(2本共)切断する

同軸ケーブルを取付ける



ふたをしめる



F形接栓の接続


先端を加工する



・) U/V混合器, またはアンテナアダプターに接続 一 する



UHFフィーダーの接続



VHF/UHFアンテナが独立のときは, U/V混合 器に接続してください。

●UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。 /VHF平行フィーダーなどで) 代用されますと、画質が悪く なります。

1 先端を加工する



•) リングを通す



外被導体を外側にする

・ コネクター先端部を外被導体内側に差込み、強く 押込む



ペンチなどを使い、リングをコネクターの根本で 固定する





38


アンテナの接続(つづき)


BSアンテナの接続

接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。

BSアンテナが短絡すると、画面が真白になります。この場合は一度テレビの電源を 切り、BSアンテナを再確認して、10秒程度待ってから再度電源を入れてください。

現象がなおらない場合は、BSコンバータ電源スイッチを「切」にして、お買上げの販








5, 8

マルチベージ 切換スイッチを 「BS」にする



(メモ) BSアンテナの接続についてのお願い

- ●付属のアンテナアダプターはVHF用ですので、BS-IF 入力端子用には使用できません。付属のF形接栓をご使 用ください。
- ●アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説 明書をご覧いただくか、お買上げの販売店にご相談くだ さい。

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チ ユーナーなどの正確な調整が必要です。もし、映りがよく ないときには販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨 のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電 波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音がでたり、ひど い場合には全く受信できないことがあります。これは、気 象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではあ りません。

ときには

△メモ\ 睨じから

BSアンテナの同軸ケーブルをF形接栓に接続する 69

●UHF, VHF, BSが混合されているときは、 BS/UV分波器(別売)が必要です。[68]

BSコンバータ用電源スイッチを「連動」にする

- ●マンションなどの共聴受信の場合は、「切」でお使いください。
- ●別売りのBS分配器を使って、2台以上のBSチューナー内蔵機器をお使いの場合も、共聴受信でなければ「連動」
- ※BS分配器は全端子電流通過形をご使用ください。本機および他の機器のBSコンバータ用電源スイッチは 「連動」にしてください。
- (一端子のみ電流通過形分配器をご使用の場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。)

F形接栓をBS-IF入力端子に接続する

BS-IF入力端子は、BSコンパータからの信号を受けるための端子です。 また、この端子からBSコンバータにDC+15Vを供給します。BSアンテナを接続するときには必ずテレビの電 源を切ってから行ってください。

本機は衛星放送用アンテナ入力レベルを画面に表示させることができますので、設置調整時の目安として使用できます。

BSチャンネルボタンを押す



衛星放送を受信します。

《メニュー》画面を出す





「BS受信レベル」を選ぶ





《BS受信レベル》画面を出す

レベルが最大になるようにBSアンテナの 方向を調節します。





「BS受信レベル」の表示を消す

押すと表示が消え、通常の画面にもどります。




チャンネルの配列を変えたい、画面に局名表示を出したい、①~⑩のチャンネルボタンで衛星放送を選びたい、空チャンネルを飛越して選局したいと思われたとき、 設定してみてください。

チャンネルの合わせかた

工場出荷時には、チャンネルボタンの番号と同じ位置に、VHFの1~12チャンネル、およびBS1~BS15が設定されています。 UHF放送を受信したり、チャンネルを入換えるときには、チャンネル合わせが必要です。

準 備

マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする



選局時の「マニュア メモ 換えについて . 「微同調」切

の操作のときにセレクトボタンを押すと、選局モードガつ きのように切換わります。通常は「オート」でお使いください。

に使います。

オート 自動で放送チャ ンネルを探して 止まります。


マニュアル オートで希望の チャンネルが受 信できないとき

微同調」 電波状態により 同調を少しずら した方がよくな る場合に使いま す。

9。 (衛星放送チャ) ンネルを除く CATV(ケーブルテレビ)について

CATVは UHF 62チャンネルとBS1チャンネルの間で設定できます。

VHF1~12→UHF13~62→CATV13~35→BS1~15---



● CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

例) リモコンの⑤の位置にUHFの42チャンネルを設定する方法

1 変えたいチャンネルボタンを押す



BS録画予約は「オフ」にしておきます。


2 《メニュー》画面を出す



メニュー 映像機能 便利な機能 受信数定 BS受信レベル 20分割で選び仕で数定度的(メニューで被7

}「受信設定」を選ぶ





4 《受信設定》画面を出す



〈受信設定! チャンネル合せ **居名表示** リモコンCHボタン チャンネルスキップ セレクトで選び日で教徒機能(メニュー)で後了


5「チャンネル合わせ」を選ぶ



受信設定 チャンネル合せ **時名表示** リモコンCHボタン チャンネルスキップ (セレクトで書び日で食変動物(メニューで終了

6 《チャンネル合わせ》画面を出す






7 選局する

放送チャンネルの低い方から自動的に選局を始めます。 UHF 42チャンネルを受信するまでボタンを押します。 VHF1~12 → UHF13~62 → UHF13~35 →





複数のチャンネルを変更する場合

」とこの操作をくり返します。

段定を完了する

通常の画面にもどります。




受信チャンネルの設定(つづき)

局名表示の登録

チャンネルボタンを押したときに、画面にお好みの局名(8文字まで)を表示することができます。BSチャンネルの局名表示もできます。

(選局方式を10キー方式に変更されたときは) 表示されません。[76] 準備

マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする



例) リモコンチャンネルボタン①の位置に「NHK」を登録する場合の設定方法

1 局名表示させたいチャンネルボタンを押す



BS録画予約は「オフ」にしておきます。

2《メニュー》画面を出す



:メニュー・ 鉄像機能 便利な機能 受國設定 BS受信レベル セレクトで重び刊で被定開始(メニュー)で終了

3「受信設定」を選ぶ



メニュー
映像観聴
便称な機能
受団設定
BS受団レベル

セレクトではび子では全間地
メニューで様才

△《受信設定》画面を出す



(受信設定・ チャンネル合せ 開名表示 リモコンCHボタン チャンネルスキップ 世レクトで書び子で真定開始 メニューで終了

5「局名表示」を選ぶ




(受信設定 チャンネル合せ 居名表示 リモコンCHボタン チャンネルスキップ セレクトで選び子で賞定開始 メニューで終了

6 《局名表示》画面を出す



7 文字を入力する






セレント

「N」「H」「K」と一文字ずつ +,:一ポタンで選んでセレ クトポタンで入力します。 間違えたときは,「取消」を 入力して,始めから入力し 直します。

複数の局名表示を登録する場合

1と7の操作をくり返します。



75


受信チャンネルの設定(つづき)

選局方式の変更

チャンネルは1回だけボタンを押せば選べる ワンタッチ方式になっています。お好みに応 じて2桁(CATVは3桁)の数字で入力する, 10キー方式に変更することができます。

準 備

マルチページ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする



(人) ★ (10キー方式での「チャンネル合わせ」

10キー方式でも「チャンネル合わせ」は行えます。 たとえば ②①に、42チャンネルの内容を受信したいときは、②①と 押して「3]の2から操作してください。

10キー方式にしたときのご注意

- ●「ワンタッチ」から「10キー」に変えた場合,「ワンタッチ」 のときに設定したチャンネルや、局名表示等はすべてキャンセルされますので,ご注意ください。
- ●10キー方式では局名表示は入力できません。

【メモ】10キー方式時のボタンの意味

_____10キー方式でチャンネルを選ぶときは、チャンネルボタンは次の意味となります。

①~⑨…数字の1~9

何……数字の0

①·········CATVチャンネルのとき

例) 1チャンネル……⑩①

12チャンネル……①②

CATV C13チャンネル…⑪①③

BS11チャンネル…®① (下表を参照)

BSチャンネル	ボタン	BSチャンネル	ボタン
BS1	Ø 0	BS9	Ø 9
BS3	73	BS11	® ①
BS5	76	BS13	83
BS7	00	BS15	85

例) 10キー方式を設定するとき

1 《メニュー》画面を出す



メニュー 交像機能 便利な機能 受情設定 BS受信レベル セューで選び日で設定機能 メニューで終了

2「受信設定」を選ぶ



メニュー 映像機能 便利な機能 景性会足 BS受信レベル ロ、「であび」で放定開始[メニューで修7]

《受信設定》画面を出す



受信設定 チャンネル合せ **扇名表示** リモコンOHボタン チャンネルスキップ セップ・C番び 1 C音を開始 メニューで終了

4 「リモコンCHボタン」を選ぶ



(受信設定 チャンネル合せ 居名表示 リモコンCHボタン チャンネルスキップ セレクトで重び日で数を開始。メニューで値で

5 《リモコンCHボタン》画面を出す



リモコンCHボタン ワンタッチ 10キー シュスで最近日で最近開発区に近て着了

6 「10キー」を選ぶ



・ リモコンCHボタン^{*} **ワンタッチ** 18キー <u>センフトで最近日で最近開始</u>(エエコ**で資7**

7「10キー」を設定する



リモコンCHボタン **ワンタッチ** 10キー 10キー 設定中 01

●ワンタッチ方式にもどしたいときは、 1~5の操作のあと「ワンタッチ」を 選び、設定してください。 「10キー」への設定に4~5 秒の時間がかかります。 終了すると1チャンネルが 受信されます。

受信チャンネルの設定(つづき)

空チャンネルの飛越し選局


●親子画面をお楽しみのとき、子画面を選局 する場合など、空チャンネルを自動的に飛 越して(スキップ)早く選局できます。

personal literatural

●間違って空チャンネルを直接選局したとき に、画面をブルーバックにし、音を消しま

準 備

マルチベージ切換スイッチを 「AVコーディネイト」にする



メモ ちょっとひとこと

リモコンで飛越しした番号のチャンネルボタンを押したと きは、画面はブルーバック (青色) となり、音が消えます。

例) リモコンの⑫のチャンネルボタンを飛越したいとき

1 《メニュー》画面を出す



・メニュー 鉄像機能 便利な機能 受傷設定 BS受傷レベル 世レクトで選び刊で設定開始メニューで終了

2「受信設定」を選ぶ



メニュー 映像機能 便利な機能 受信設定 BS受信レベル センタスで記げ、王で設定開始 メニューで終了

?《受信設定》画面を出す



受信設定 チャンネル合せ **居名表示** リモコンCHボタン チャンネルスキップ セレクトで選び一で成定開始、メニューで第7

4「チャンネルスキップ」を選ぶ



受信設定! チャンネル合せ 局名表示 リモコンCHボタン チャンネルスキップ (セレクト)で書び日で設定開始。又ニューで終了

5《チャンネルスキップ》画面を出す



チャンネルスキップ 12P (しない) CHを選び○/○で設定(メニュー) で終了

6 飛越したいチャンネルを選ぶ



チャンネルスキップ 12P (しない) CHを選び□/□で設定区ニューで終了

7 設定する



チャンネルスキップ 12P (する) CHを選び□/□で設定区ニューで終了

そのチャンネルが青一色の画面になり、飛越しの指定ができます。

もう一度押すと解除できます。

複数のチャンネルを飛越しする場合

と の操作をくり返します。

🖇 設定を完了する

通常の画面にもどります。



故障かな……と考える前に

電源差込みプラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの 故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめく ださい。

それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
画面が出ない 音も出ない	外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致グチャンネルスキップが指定されている。	①入力切換え位置を合わせてください。②チャンネルスキップを解除してください。	15 78
画面は出るが	●音量調節が○になっている。②消音ボタンを押している。	●音量ボタン(∧)を押してみて ください。②もう一度消音ボタンを押して みてください。	13 38
カラー番組の ときに色が 出ない	色の濃さの調節が一(淡)側いつ ばいになっている。	映像調節ボタンで色の濃さを選択し, +ボタンを押してみてく ださい。	22
画像が2重 3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	アンテナの位置や高さを変えて みてください。指向性のよいア ンテナをお使いになることも大 切です。	
雪が降っている ような画面になり ハッキリしない (スノーノイズ)	●アンテナの向きが正しくない。②アンテナ線がはずれている。③アンテナが古くなり、感度が低くなっている。	●アンテナの向きを電波到来方向に合わせます。②セット後面のアンテナ端子板または屋外アンテナの接続端子を調べます。③新しいアンテナと交換してください。	68
リモコンで テレビが 操作できない	●リモコンCHボタンが10キー 方式になっている。②リモコン送信機の乾電池の⊕ ⊖が逆に入っている。③リモコン送信機の乾電池の寿 命がなくなっている。	●リモコンCHボタンをワンタッチにしてください。②乾電池を正しく入れてください。③乾電池を新しいものに交換してください。	10
画像に色ムラが出る	明るさの調節が十(明)側いつば いになっている。	映像調節ボタンで明るさを選択 し、一ボタンを押してみてくだ さい。	22
時々電源が切れる	オフタイマーが設定されている。	オフタイマーを解除してくださ い。	41


このようなときは…	よくある事例	ここでお調べください	参照
このようなときは		 本体テレビノビアオボタンで入力切換を「テレビ」にします。 本体メニュー,セレクト,+ーボタンでチャンネル合わせを行います。 (本体ボタンのセレクト,+,ーボタンはテレビ/ビデオ,音量▼▲と兼用になっています。) 	18 18
チャンネル合わせができない (リモコン・本体)	●入力切換が「テレビ」になっていない。②BS録画予約が設定されている。(BSのチャンネルが選べない。)	●入力切換を「テレビ」にします。 ②BS録画予約を解除します。	15 62
リモコンチャンネルボタンを押 してもチャンネルが変わらない	リモコンCHポタンが10キー方式 になっている。	リモコンCHボタンをワンタッチに合わ せます。	77
リモコンチャネルボタンを押しても (録 画予約)表示が出てチャンネルが変わらない	BS録画予約が設定されている。	BS録画予約を解除します。	62
消音ボタンを押しても音声が 0にならない	ミュート音量が0になっていない。	ミュート音量を0に設定します。	43
映像・音声の調節ができない	(AIオート) になっている。	リモコンのAIポタンで (AI マニュアル) を選びます。	21
映像調節で明るさのみが調節 できない	ディマーコントロールが(オン)に なっている。	ディマーコントロールを (オフ) にしま す。	24
VTR2画面ボタンを押して も子画面に映像が出ない	●設定切換スイッチの操作をしていない。②アンテナの接続が間違っている。	●設定切換スイッチを「設定」にし、ビデオの設定番号を登録します。②セット後面のアンテナ端子板または屋外アンテナの接続端子を調べます。	44 68
VTR電源などピテオ関係の ボタンを押しても, ピテオガ 動作しない	●設定切換スイッチの操作をしていない。②リモコンの電池を交換した。	●設定切換スイッチを「設定」にし、ビデオの設定番号を登録します。②ビデオの設定番号の登録を再設定します。	44
VTR電源ボタンを押すと映像が出なくなる	ビアオのビアオ/テレビ切換えが ビアオになっている。	ビアオのビアオ/テレビ切換えポタンを 押します。	
画面が青一色になり音も出な い	チャンネルスキップが指定されて いる。	チャンネルスキップを解除します。	78

転倒防止について

テレビにお子様が登ったり、揺すったり、押したりしますと、テレビが倒れるおそれがあります。 転倒防止と地震・非常時の安全確保のために、テレビの固定をお願いいたします。

1 テレビを固定してご使用いただく場合には、図のようにセット後部のミソをご利用ください。 後面部 左右のミソ ひも、またはクサリ

2 ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱等をお選びになり、しっかりと固定してください。




3 専用のテレビ台(別売り)との固定は、テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存して ください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です(ただし、ブラウン管のみは2年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。
- 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ●修理を依頼される前に、「故障力な……と考える前に」の項に基づいてお調べいただき、それでも具合の悪いと
- きはご自分で修理なさらず,お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。80 \sim 81



お買い求めの 日から1年間 日から2年間 プラウン管	無料保 (⇒は無料保証)	証期間 間を示します)
ブラウン管		
	ブラウン管)

転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

メモ

- ●本体に使用しているブラウン管は、静電気を軽減するために、ブラウン管の表面に特殊なコーティングを施しています。このため、通電時、ブラウン管表面を手で触れたときの感じ方が従来のテレビと異なる場合がありますが、性能、その他に影響はありません。
- ★陽光などの強い紫外線がブラウン管にあたると、管面 色がわずかに変化することがあります。

Z Z

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。